## Rádiová odečtová jednotka

## **RFU 40**

a odečtová aplikace

# **RADIO READER**



## Obsah

1.	Ode	ečtová jednotka RFU 40 APATOR	3
	1.1.	Význam symbolů LED diod na	odečtové jednoce RFU 40:3
	1.2.	Technické údaje	4
	1.3.	Pokyny pro používání	4
	1.4.	Záruka	4
	1.5.	Likvidace	4
	1.6.	Prohlášení o shodě, prohlášení ke směrnici RoHS	4
	1.7.	Záruční a po/mimo záruční opravy	4
2.	Ode	ečtová aplikace Radio Reader	5
	2.1.	Instalace odečtové aplikace Radio Reader	5
	2.2.	Příprava odečtů	5
	2.3.	Provádění odečtů – postup	7
	2.4.	Režimy zobrazení odečtů	8
	Provád	lění odečtů – popis ovládacích prvků obslužné aplikace Ra	adio Reader8

## 1. Odečtová jednotka RFU 40

Odečtová jednotka RFU 40 slouží k rádiovému odečtu dat z indikátorů topných nákladů E-ITN 30 a rádiových modulů na vodoměry E-RM 30. K provedení odečtů se připojuje přes Bluetooth® k telefonu s OS Android 4.2 a vyšší s nainstalovanou aplikací Radio Reader.



1.1. Význam symbolů LED diod na odečtové jednoce RFU 40:

## Signalizace stavu Bluetooth modulu

- 1 bliknutí za 3 sekundy Bluetooth není připojeno (problikává trvale pokud je jednotka zapnuta)
- 2 bliknutí za 3 sekundy Bluetooth je připojeno (problikává trvale, pokud je jednotka zapnuta)

#### ((۲٫۱) Signalizace stavu příjmu rádiových dat

- o 1 bliknutí zeleně příjem rádiových dat proběhl v pořádku
- o 1 bliknutí červeně příjem rádiových dat proběhl chybně
- trvale svítí červeně chybový stav jednotky

### Signalizace stavu akumulátoru

- o 1 bliknutí za 1 sekundu kapacita baterie je nízká
- o trvale bliká po dobu 5 sekund vybitá baterie, jednotka se vypne
- o svítí trvale probíhá dobíjení akumulátoru, signalizace zhasne po plném dobití baterie

Provozní podmínky	pracovní teplota -20 až 55 °C			
	povolená teplota pro dobíjení akumulátoru 0 – 45 °C			
Napájení	Lithium-ion Polymer (3,7 V, 1400 mAh)			
Nabíjení baterie USB	micro konektor (max. 5,0 V, stejnosměrný proud), délka			
	dobíjecího kabelu max. 3 m			
Nabíjecí proud	max 450 mA			
Zobrazení údajů	3 indikační LED diody			
Rozměry jednotky	7,2 cm x 8,8 cm (v x š)			
Délka antény	9 cm			
Hmotnost	90 g			
Obslužný software	Aplikace Radio Reader pro Android, verze 4.2 a vyšší			

#### 1.2. Technické údaje

#### 1.3. Pokyny pro používání

Odečtová jednotka je napájena akumulátorem. Dobíjení akumulátoru se provádí konektorem USB – micro (délka dobíjecího kabelu nesmí být delší než 3 m).

Zařízení chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.

Zařízení chraňte před vniknutím vody a jiných kapalin.

#### 1.4. Záruka

Výrobce je odpovědný za vlastnosti stanovené platnými normami. Za předpokladu, že zařízení bude umístěno a používáno v souladu s pokyny uvedenými v návodu k montáži a obsluze, poskytuje výrobce záruku dle platného zákoníku, pokud nebude sjednáno jinak.

#### 1.5. Likvidace

Zařízení podléhá speciálnímu režimu nakládání s odpady dle zákona o odpadech v Januar platném znění.

V ceně zařízení je zahrnut poplatek REMA systém a REMA battery (<u>www.remasystem.cz</u>, <u>www.remabattery.cz</u>)

#### 1.6. Prohlášení o shodě, prohlášení ke směrnici RoHS

Prohlášení o shodě ke směrnici RoHS naleznete na webových stránkách výrobce: <u>www.metra-su.cz</u>.

#### 1.7. Záruční a po/mimo záruční opravy

Záruční, po/mimo záruční opravy, servis a údržbu zařízení (včetně výměny baterie) je oprávněn provádět výhradně výrobce.

## 2. Odečtová aplikace Radio Reader

Odečtová aplikace slouží k odečtům dat z rádiových indikátorů topných nákladů E-ITN 30.xx a rádiovým modulů pro vodoměry E-RM 30.xx. Odečtové zařízení s nainstalovanou aplikací Radio Reader je potřeba spárovat pomocí Bluetooth rozhraní s odečtovou jednotkou RFU 40.



#### 2.1. Instalace odečtové aplikace Radio Reader

- 1. Stáhněte si aplikaci Radio Reader
- 2. Klikněte Instalovat
- 3. Telefon vás nasměruje do Nastavení k povolení instalace aplikací z neznámých zdrojů
- 4. Při prvním spuštění se Vás telefon zeptá na povolení Polohy zařízení, povolení k přístupu k souborům na zařízení a povolení Bluetooth zvolte **Povolit**

#### 2.2. Příprava odečtů

- 1. V telefonu se vytvoří složka s názvem RFU 40 (Obr. 1)
- 2. Složka RFU obsahuje 3 podsložky (Obr. 2):
  - a. BP zde vložte Základnu plánu (složky BPH a BPL)
     Základna plánu tvoří doplněk k odečtovému plánu. Základna udává umístění měřičů v objektu (například: Město / ulice / číslo domu / patro / byt / místnost).
     Pokud je použita základna, pod sériovým číslem měřiče bude uvedeno umístění indikátorů dle zvolené struktury

**Tip:** Pro pohodlné používání Plánů doporučujeme vytvořit společnou základnu pro všechny použité Plány, při odečtech pak není nutné ukončovat aplikaci po odečtu jednotlivých objektů a kopírovat nové základny. V programu Plan Creator lze vytvořit libovolný počet Plánů s jednou společnou základnou (program umožňuje i import základny z CSV – textový soubor s oddělovači).

Město	Ulice	Číslo domu	Patro	Nájemník	Místnost	32100123
b. <b>C</b>	<b>ata</b> – obsahuj	e soubory ve fo	ormátu <b>ná</b> z	zev.rfu		
C	dečtové souk	oory je třeba pře	enést do P	C a dekódov	at v program	u E-ITN 10.
<li>c. Plans – složka pro vložení odečtových plánů.</li>						
Р	Plány odečtů jsou v principu seznam sériových čísel měřičů v určitém objekt					
а	pomáhají ke	sledování průb	ěhu odečt	tů. K vytvoře	ní Plánu a Za	ákladny plánu
n	nůžete použít	program Plan C	reator.			

> □ ♀ ● ⊕         ● ● ● ● ● ● ● ● ■ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●	Interní úložiště         RFU40	
Notifications	🦰 вр	Plán Test Metra.PL O 132/0/2
Pictures	💳 Data	31000016 32999873
Podcasts	PLAN	
FU40		
Ringtones		
smartChord		
SmartVoiceRecorder		
ThirtyDayFit		
ThirtyDayFitTTS		
CalkBand		
🖦 Q. :	⊆ Q. :	• ZASTAVIT ČTENÍ

#### 2.3. Provádění odečtů – postup

- 1) Zapněte odečtovou jednotku RFU 40 přepnutím vypínače ON /OFF v horní části do polohy ON.
- 2) V telefonu povolte Bluetooth
- 3) Spusťte aplikaci Radio Reader
- 4) V Menu zvolte Vybrat jednotku, objeví se seznam dostupných jednotek RFU 40, kliknutím na zvolenou jednotku ji spárujete s aplikací

Klikněte na položku Vyber plán, objeví se seznam plánů (plány musí být nakopírovány ve složce RFU 40/Plans. Odečet je možné provádět i bez odečtového plánu.

Pokud máte ve složce uložen větší počet plánů, můžete pro snazší vyhledání požadovaného plánu v aplikaci použít Filtr – začněte psát

a filtr zobrazí plány osahující v názvu zadaný text.

- 6) Odečet dat zahájíte kliknutím na Start odečtu. Jednotlivé úrovně plánu jsou při odečtu probarveny barvami indikujícími stav odečtu:
  - Neodečtené transparentní (bez barvy)
  - Vše odečteno zelená barva
  - Pouze některé odečteny žlutá

Jakmile jsou všechny	měřiče	z plánu	odečteny,	je	možné	odečet	ukončit,	případně
přejít k odečtu dalšího	objektu.	•						

Pokud některé měřiče obsažené v plánu jsou načtené už před zvolením daného plánu (například při odečtu plánu vedlejší budovy), objeví se již jako odečtené. Paměť se

vyprázdní ukončením programu (**Menu – Konec**). Odečet můžete přerušit /ukončit kliknutím na **Zastavit čtení**. Při opětovném spuštění odečtu se aplikace dotáže, zda si přejete vytvořit **nový výstupní soubor**. Pokud zvolíte NE, aplikace bude pokračovat zápisu do posledního souboru.

 Volbou položky Konec v Menu program ukončíte a ve složce Data se Vám vytvoří soubor RFU s odečtem.

#### 2.4. Režimy zobrazení odečtů

#### 2.4.1. Seznam

★ □ ♀ □ □         ★ □ G ⊿ 3G ⊿ □ 13:37           ▲         >Interní úložiště
EP BP
🚞 Data
PLAN

← 🥵 Radio Reader Vyber plán			
Filter			
P_006_ŠUMPERK.PL			
PL_Trojka-Jesenicka.PL			

	♥ 🕸 🛈 G 🗖 3G <sup>36</sup> 4 🛢 8:05		
Radio Reader	Vybrat jednotku		
•• RFU4(	Vyber plán		
bez plánu	Jazyk		
	Konec		

Touto ikonou aktivujeme zobrazení odečtů formou seznamu. Přijaté měřiče jsou zobrazeny v pořadí, v jakém byly přijaty, bez ohledu na jejich umístění v základně plánu.

Pomocí symbolu skryjeme detaily (údaje o pozici měřiče, síle signálu a ikony varovných příznaků, např. porušené plomby, pokus o ovlivnění magnetickým polem). Docílíme tedy zobrazení s úzkými řádky (tato možnost je identická i v režimu zobrazení ve *Stromové struktuře*, viz. níže)

* 0	* (	© G⊿3	G <sup>16</sup>	8:27
Radio Read	ler		1	:
Test 11-2018.PL		0 -	198/1	0/10
<b>32999873</b> P Šumperk   Havlíčkova   2	řečteno: 4   1   No	2018-11 vák   roor R	-21 12 n 1 SSI: -2	26dBm
<b>32135040</b> P Šumperk   Havlíčkova   2	řečteno: 4   1   No	2018-11 vák   roor R	-22 07 n 2 SSI: -{	7:27:54 88dBm
<b>31000018</b> P Šumperk   Havlíčkova   2	řečteno: 4   1   No	2018-11 vák   roor R	-21 12 n 3 SSI: -{	::05:36 54dBm
<b>32135041</b> P Šumperk   Havlíčkova   2	řečteno: 4   2   Dv	2018-11 ořák   roo R	-22 07 m 1 SSI: -3	27:39 33dBm
<b>31000006</b> P Šumperk   Havlíčkova   2	řečteno: 4   2   Dv	2018-11 ořák   roo R	-21 12 m 2 SSI: -3	::03:53 39dBm
<b>31000020</b> P Šumperk   Havlíčkova   2	řečteno: 4   2   Dv	2018-11 ořák   roo R	-21 12 m 3 SSI: -6	::03:39 59dBm
دور المعالم الم	AVIT ČTI	ENÍ		Ξ

Příklad zobrazení formou Seznamu

#### 2.4.2. Stromová struktura

V tomto režimu zobrazení jsou přijaté měřiče zobrazovány ve stromové struktuře podle základny plánu. Například, pokud zvolíme konkrétní větev, zobrazí se nám pouze měřiče v dané větvi (ulici, domě, patře, bytě, místnosti).

k ⊑ â * ♂ G. Radio Reader RFU40-00036	▲3G <sup>®</sup> ▲ ■ 12:59	Image: wide of the second s	G⊿3Ġ*⊿ =
Test 11-2018.PL	373/2/10	Test 11-2018.PL	0 262/
Sumperk Havlíčkova 24		Sumperk Havlíčkova 24 2	
	0/3	<ul> <li>Dvořák</li> </ul>	
2	1/3	room 1	
3	1/3	room 2	
4	0/1	room 3	
🔊 ZASTAVIT ČTENÍ	=	STOP READING	3

#### 2.4.3. lkony varovných příznaků

*o* Indikace porušené plomby

**\dot{\sigma}\_{EX}^{P}** Indikace porušené plomby - externí snímač

## **C**~

Indikace ovlivnění magnetickým polem

2.4.4.

Příklad zobrazení ve Stromové struktuře

#### 2.4.5. Provádění odečtů – popis ovládacích prvků obslužné aplikace Radio Reader





🕑 🐅 🖬 🔒 🛛 💡 🕏 Ġ 🗖 3G⁵∕⊿ 🖥 6:35	ndikátor stavu baterie
Redio Reader	indikuje stav baterie v procentech.
Plán Test Metra.PL 641/1/2	
<b>31000016</b> Metra   Havlíčkova   24   1   Dvořák   office	<u>Ukazatel stavu odečtů</u> V ražimu bez plánu:
<b>32999873</b> Přečteno: 2018-09-13 04:33:16 Metra   Havlíčkova   24   1   Polášek   office	ndečtené / 0 / 0
RSSI: -72dBm	V režimu s odečtovým plánem:
	Celkem odečtené / odečteno z plánu / celkem v plánu
	<u>Ddečtené měřiče</u>
	Odečtené měřiče jsou podbarveny zeleně.
ZASTAVIT ČTENÍ	